


## 使用预先记录动画（预先记录（动画））

使用此功能，相机可在持续更新的缓冲区中预先记录镜头前发生的一切，时间最长五秒钟。按[●]保存预先记录的动作（缓冲区内容），然后进行实时拍摄。实时拍摄将一直继续，直至将其停止。

### ■ 设定相机拍摄预先记录动画

1. 在拍摄方式中，将方式旋钮转至.

2. 按[SET]，然后选择“预先记录（动画）”。

此时，后灯将闪烁。将保存最多5秒钟的缓冲区内容，然后开始拍摄实时动画。


### ■ 拍摄预先记录动画

1. 将相机对准拍摄对象，按[●]。

便会在缓冲区中保存5秒钟预先记录的动作，然后开始实时拍摄。

- 拍摄高速动画时，半按快门钮，然后按[●]，对拍摄对象进行预先聚焦。但是，将删除临时记录在缓冲区中的动画。

2. 再次按[●]停止拍摄。

- 要关闭预先记录动画的拍摄，请将方式旋钮转至.
- 使用高速动画“30-300fps”设定拍摄时，在按下[●]前动画将被记录至缓冲区，无法更改速度(fps)设定。按下[●]开始实时拍摄后，可以更改速度(fps)设定。

### 注

- 以下是使用“预先记录（动画）”以600 fps或1200 fps的高速拍摄时的最大文件尺寸：  
600 fps: 2GB  
1200 fps: 1GB