

# 用户说明书 3229/3421/3489

CASIO®

**中文 (简体)**

感谢您选购卡西欧 (CASIO) 手表。

**重要!**

- 本说明书简要介绍手表的主要功能。

有关本产品的详细使用手册及疑难解答等资讯，请访问下列网站。  
<https://world.casio.com/manual/wat/>




Ck

Ck-1

## 时间及日期的设定

如何设定时间及日期

1. 在计时模式中按 (A) 钮。秒数因被选择而在画面上闪动。
2. 按 (C) 钮依下示顺序改变选项。



3. 当秒数被选择 (闪动) 时, 按 (B) 钮将秒数复位为“00”。如果您是在秒数处于 30 至 59 之间时按的 (B) 钮, 则在秒数返回“00”的同时分数加 1。如果秒数在 00 至 29 之间, 则分数不变。
4. 当任何其他数字 (秒数之外) 被选择 (闪动) 时, 按 (B) 可加大数字。按住 (B) 钮可高速改变数字。  
 • 要切换 12 小时与 24 小时制时, 请在有数字闪动时按 (D) 钮。
5. 时间和日期设定完毕后, 按 (A) 钮返回计时模式。


Ck-2

Ck-3

## 模式的选择和操作

- 按 (C) 钮改变模式。

- 在任何模式中进行了操作后, 按 (C) 钮可返回计时模式。



Ck-4

Ck-5

## 规格

常温下的精度: 每月 ±15 秒  
 计时: 时、分、秒、下午 (PM)、月、日、星期  
 时制: 12 小时及 24 小时制可选  
 日历系统: 2000 年至 2099 年间的自动日历  
 闹铃: 多功能闹铃, 整点响报  
 倒数定时器  
 测量单位: 1 秒  
 输入范围: 1 秒至 24 小时  
 其他: 自动重复功能  
 秒表  
 测量单位: 1/100 秒 (在最初的 60 分钟内)  
 1 秒 (60 分钟后)  
 测量限度: 23 小时 59 分 59 秒  
 测量模式: 经过时间, 中途时间及两名选手的完成时间

照明: EL (电子荧光) 照明

电池:

3229/3421 型手表: 一个锂电池 (型号: CR2016)  
 CR2016 型电池约可供电 2 年 (假设每日照明点亮 3.5 秒钟, 闹铃鸣响 20 秒钟, 闪动警报开启)  
 3489 型手表: 一个锂电池 (型号: CR1616)  
 CR1616 型电池约可供电 2 年 (假设每日照明点亮 3.5 秒钟, 闹铃鸣响 20 秒钟, 闪动警报开启)

注: 频繁使用照明会缩短上述的电池寿命。

规格如有变更, 恕不另行通知。

Ck-6

Ck-7